

Anleitung zur Bedienung des Denon DN-HC 4500 mit Ultramixer 2.3

Play / Pause, CUE.

Mit der Play Taste wird eine Mp3 gestartet, die Pause Taste pausiert die MP3, die CUE Taste setzt die MP3 an den Anfang zurück.

Pitch und Time.

Die Funktion Pitching / TimeStreching kann über die Key Taste umgeschaltet werden, Pitch Bend value.

Display Anzeige.

Das Display stellt folgende Infomation zur Verfügung. Anzeige von Artist und Titel per Laufschrift, Anzeige von Pitch oder BPM, die Umschaltung erfolgt wenn man lange die Time Taste gedrückt hält.

Sampels und CUEs.

Sampels können direkt über die Funktions Keys gestartet werden. Mit der Flip Taste kann man von Sampler auf CUE umschalten, um dann CUEs zu speichern. Das laden der Cue Punkte erfolgt über die Funktions Keys, gespeichert werden die CUE Punkte über die Funktion Memo+Funktion/Key x drücken.

Arbeiten im Filearchiv.

Um im FileArchive zu Scrollen benötigt man die Drehknöpfe im FA-Modus. Playlist-Taste drücken bis der Ring unterhalb des Drehkopfes blau leuchtet. Der Playlist Button muß zusätzlich gedrückt werden und orange leuchten. Die Title können dann per Knopfclick, vom Filearchiv in die Playlist geladen werden.

Gruppen im Filearchiv.

Um die Gruppen im Filearchiv zu öffnen und zu schließen, muß man die L-Taste gedrückt halten und per Knopf einen Klick ausführen. Wenn man die L-Taste gedrückt hält und den Kopf dreht bewegt man sich in den Unterordnern hin und her.

Titel direkt in den Player laden.

Um eine MP3, sofort aus dem Filearchiv in den Player zu laden muß der Knopf lange drücken.

Titel in Playlist verschieben.

Möchte man einen Titel, in der Playlist verschieben hält man die L-Taste gedrückt und scrollt über den Drehkopf. Damit kann dann der Titel an beliebige Position gesetzt werden.

Framesearch per Joghweel.

Drei Optionen können über den Joghwell geschaltet werden. Modus AUS, PITCH, SEARCH. Diese Optionen ist über den Joghwell Mode Button zu wählen. Aus keine Beleuchtung, Pitch orange beleuchtet, Search grün beleuchtet.

Loop IN/OUT/Loop

Einen Loop setzt man über die Taste A2 Loop in, die Taste Sample Loops ist für den Loop Out und Start. Die Taste Exit Reloop stoppt den Loop.

Auto DJ / Next.

Über die Taste A1 am linken Player, kann der Auto DJ an und ausgeschaltet werden. Die Taste A1 am rechten Player, ist die Next Taste um ein Lied manuell zu faden.

Fokussieren des Suchfeldes.

Um direkt ohne Maus in die Schnellsuche zu kommen, drückt man auf der Tastatur die Taste F1. Nach drücken von F1, ist eine Eingabe über Tastatur möglich.

Autor DJ-Delux viel Spaß und Happy Mixing!